

**kód 89465**  
**ČISTIČ ŘETĚZŮ FORCE**



**CZ**

Návod k použití:

1. Čistič řetězů otevřete vysunutím víka ve směru šipky znázorněné na víku čističe.
  2. Po odejmutí víka naplňte nádobu čisticí kapalinou po vyznačenou rysku.
  3. Poté vložte řetěz do čisticí drážky a zavřete víko.
  4. Pro zabezpečení víka a lepší manipulaci nasadte držák na bok čističe.
- Poznámka: Pro demontáž čističe z řetězu postupujte obráceně!

**EN**

Instruction manual:

1. Open a chain wash by the pushing of a lid in the direction indicated on a lid of the chain wash.
  2. After the lid is put off, fill the container by the cleaning liquid up to the mark on side of the chain wash.
  3. Then put the chain into the slot and close a lid.
  4. To secure a lid of the chain wash and for better use put a handle on.
- Note: For the removing of the chain wash from chain proceed backwards.

**DE**

Gebrauchsanleitung:

1. Deckel in Pfeil Richtung Pfeil ausziehen und so Kettereiniger öffnen.
  2. Nach Deckel-Ausziehung Gefäß mit Reinigungsmittel bis Strich füllen.
  3. Dann Kette in Reinigungsnut einfügen und Deckel schließen.
  4. Für Deckel-Versicherung und bessere Manipulation den Halter an Seite des Reinigers aufsetzen.
- Notiz: Für Demontage Reiniger aus Kette umgekehrt vorgehen!

**Dodavatel:**

KCK Cyklosport - Mode s.r.o.  
U Tescomy 250  
760 01 Zlín, Česká republika  
tel.: 577 217 52, 577 219 152  
fax: 577 219 124  
info@kckcyklosport.cz  
www.kckcyklosport.cz  
Země původu: Taiwan



**FORCE.cz**

**kód 89465**  
**ČISTIČ ŘETĚZŮ FORCE**



**CZ**

Návod k použití:

1. Čistič řetězů otevřete vysunutím víka ve směru šipky znázorněné na víku čističe.
  2. Po odejmutí víka naplňte nádobu čisticí kapalinou po vyznačenou rysku.
  3. Poté vložte řetěz do čisticí drážky a zavřete víko.
  4. Pro zabezpečení víka a lepší manipulaci nasadte držák na bok čističe.
- Poznámka: Pro demontáž čističe z řetězu postupujte obráceně!

**EN**

Instruction manual:

1. Open a chain wash by the pushing of a lid in the direction indicated on a lid of the chain wash.
  2. After the lid is put off, fill the container by the cleaning liquid up to the mark on side of the chain wash.
  3. Then put the chain into the slot and close a lid.
  4. To secure a lid of the chain wash and for better use put a handle on.
- Note: For the removing of the chain wash from chain proceed backwards.

**DE**

Gebrauchsanleitung:

1. Deckel in Pfeil Richtung Pfeil ausziehen und so Kettereiniger öffnen.
  2. Nach Deckel-Ausziehung Gefäß mit Reinigungsmittel bis Strich füllen.
  3. Dann Kette in Reinigungsnut einfügen und Deckel schließen.
  4. Für Deckel-Versicherung und bessere Manipulation den Halter an Seite des Reinigers aufsetzen.
- Notiz: Für Demontage Reiniger aus Kette umgekehrt vorgehen!

**Dodavatel:**

KCK Cyklosport - Mode s.r.o.  
U Tescomy 250  
760 01 Zlín, Česká republika  
tel.: 577 217 52, 577 219 152  
fax: 577 219 124  
info@kckcyklosport.cz  
www.kckcyklosport.cz  
Země původu: Taiwan



**FORCE.cz**

**kód 89465**  
**ČISTIČ ŘETĚZŮ FORCE**



**CZ**

Návod k použití:

1. Čistič řetězů otevřete vysunutím víka ve směru šipky znázorněné na víku čističe.
  2. Po odejmutí víka naplňte nádobu čisticí kapalinou po vyznačenou rysku.
  3. Poté vložte řetěz do čisticí drážky a zavřete víko.
  4. Pro zabezpečení víka a lepší manipulaci nasadte držák na bok čističe.
- Poznámka: Pro demontáž čističe z řetězu postupujte obráceně!

**EN**

Instruction manual:

1. Open a chain wash by the pushing of a lid in the direction indicated on a lid of the chain wash.
  2. After the lid is put off, fill the container by the cleaning liquid up to the mark on side of the chain wash.
  3. Then put the chain into the slot and close a lid.
  4. To secure a lid of the chain wash and for better use put a handle on.
- Note: For the removing of the chain wash from chain proceed backwards.

**DE**

Gebrauchsanleitung:

1. Deckel in Pfeil Richtung Pfeil ausziehen und so Kettereiniger öffnen.
  2. Nach Deckel-Ausziehung Gefäß mit Reinigungsmittel bis Strich füllen.
  3. Dann Kette in Reinigungsnut einfügen und Deckel schließen.
  4. Für Deckel-Versicherung und bessere Manipulation den Halter an Seite des Reinigers aufsetzen.
- Notiz: Für Demontage Reiniger aus Kette umgekehrt vorgehen!

**Dodavatel:**

KCK Cyklosport - Mode s.r.o.  
U Tescomy 250  
760 01 Zlín, Česká republika  
tel.: 577 217 52, 577 219 152  
fax: 577 219 124  
info@kckcyklosport.cz  
www.kckcyklosport.cz  
Země původu: Taiwan



**FORCE.cz**

**kód 89465**  
**ČISTIČ ŘETĚZŮ FORCE**



**CZ**

Návod k použití:

1. Čistič řetězů otevřete vysunutím víka ve směru šipky znázorněné na víku čističe.
  2. Po odejmutí víka naplňte nádobu čisticí kapalinou po vyznačenou rysku.
  3. Poté vložte řetěz do čisticí drážky a zavřete víko.
  4. Pro zabezpečení víka a lepší manipulaci nasadte držák na bok čističe.
- Poznámka: Pro demontáž čističe z řetězu postupujte obráceně!

**EN**

Instruction manual:

1. Open a chain wash by the pushing of a lid in the direction indicated on a lid of the chain wash.
  2. After the lid is put off, fill the container by the cleaning liquid up to the mark on side of the chain wash.
  3. Then put the chain into the slot and close a lid.
  4. To secure a lid of the chain wash and for better use put a handle on.
- Note: For the removing of the chain wash from chain proceed backwards.

**DE**

Gebrauchsanleitung:

1. Deckel in Pfeil Richtung Pfeil ausziehen und so Kettereiniger öffnen.
  2. Nach Deckel-Ausziehung Gefäß mit Reinigungsmittel bis Strich füllen.
  3. Dann Kette in Reinigungsnut einfügen und Deckel schließen.
  4. Für Deckel-Versicherung und bessere Manipulation den Halter an Seite des Reinigers aufsetzen.
- Notiz: Für Demontage Reiniger aus Kette umgekehrt vorgehen!

**Dodavatel:**

KCK Cyklosport - Mode s.r.o.  
U Tescomy 250  
760 01 Zlín, Česká republika  
tel.: 577 217 52, 577 219 152  
fax: 577 219 124  
info@kckcyklosport.cz  
www.kckcyklosport.cz  
Země původu: Taiwan



**FORCE.cz**