




AirGPS II RYCHLÝ PŘEHLED

NASTAVENÍ

STEP 1



Stáhněte si aplikaci Cateye Cycling. Otevřete ji a pak stikněte ☰.




Cateye Cycling



STEP 2



Dlouhý stisk



Zapněte AirGPS II. Zapněte [Connect] aplikaci Cateye Cycling.

STEP 3


Stiskněte [Device] a pak [Pair to Device]. Poté co bude nalezeno AirGPS II stiskněte [Pair to device].



Párování...




STEP 4



Po spárování zařízení vypněte [Connect] aplikaci.

ZÁZNAM JÍZDY

STEP 1



Zapnutí.



Dlouhý
stisk

STEP 2



GPS signál.




Nedostupný
GPS signál




GPS signál
k dispozici

Vyčkejte
venku
1-2 minuty.





STEP 3



Začátek záznamu.

Stiskněte tlačítko POWER nebo MODE.



MODE




Stisknutí MODE:
Změna údajů na
dolním řádku.



Dlouhé stiknutí MODE:
Pauza/uložení záznamu.

STEP 4



Vypnutí a uložení záznamu.




Dlouhý
stisk

Údaje o jízdě budou automaticky uloženy.

PŘENOS ÚDAJŮ O JÍZDĚ


STEP 1



Zapnutí.

Dlouhý stisk


STEP 2




Otevřete aplikaci Cateye Cycling a zapněte ji [Connect].

Stiskněte [Device] > [AirGPS II] > [Import from CC ]. Vyberte activity, které chcete přenést poté stikněte [Select to Import ].

STEP 3




STEP 4



Po dokončené přenosu dat, aplikaci vypněte [Connect].

ZOBRAZENÍ NAMĚŘENÝCH ÚDAJŮ



PŘENOS DO INTERNETOVÝCH APLIKACÍ



ZMĚNA NASTAVENÍ



- 1) Otevřete aplikaci Cateye Cycling.
- 2) Stiskněte [Device] > [AirGPS II]
- 3) Vypněte [Connect] připojení po tom, co dokončíte nastavení.



Nastavitelné položky

- Přizpůsobení displeje
- Podsvícení (Noční režim)
- Automatické mazání dat
- GLONASS
- Výběr snímačů (pokud jsou nastaveny)
- Interval ukládání
- Vymazání vzdálenosti 2
- Celková vzdálenost
- Firmawre

POUŽITÍ SE SNÍMAČI



Párování snímačů pro AirGPS II pomocí aplikace.

Pomocí aplikace Cateye Cycling je možné párovat snímače CATEYE nebo jiné s AirGPS II, také je možné nastavit obvod kola.



ISC-12



SPD-30



CDC-30



HR-12



OHR-31