



CATEYE Air GPS II První nastavení

CYCLOCOMPUTER CC-GPS100 N



Obchodní značka a logo Bluetooth je vlastněno firmou Bluetooth SIG, Inc. a její využití firmou CATEYE Co., Ltd. je na základě licence. Ostatní obchodní značky jsou majetkem příslušných vlastníků.



Před použitím tohoto zařízení si pečlivě přečtěte a prostudujte příložený nebo online návod. Pak budete plně rozumět funkcím zařízení. Poté je možné jeho bezpečné a správné používání. Nejnovější informace o smartphonech kompatibilních s CatEye Cycling app použijte následovný odkaz nebo QR kód.




ENG
https://www.cateye.com/data/resources/cc_compatible_device.pdf

Obsah balení



Pojmenování částí



Snímače




**Rychlost
Kadence
Tepová frekvence**

Volitelné snímače

1604520

Bezmagnetový
snímač rychlosti



1604530

Bezmagnetový
snímač kadence



1603980

Símač tepové
frekvence



1604540

Símač tepové
frekvence



Online návody pro snímače



iOS:



Android:

1 Nastavení

1 Nainstalujte si aplikaci Cateye Cycling

Download on the
App Store

<https://itunes.apple.com/app/cateye-cycling/id882677606?mt=8>

GET IT ON
Google Play

<https://play.google.com/store/apps/details?id=com.cateye.cycling>



Pro nastavení cyklopočítače je potřeba jej spárovat s smartphone pomocí aplikace Cateye Cycling. Po skončení nastavení nebo přenosu dat vypnete připojení.

2 Otevřete online návod v Cateye Cycling a postupujte podle instrukcí "Setup" pro první nastavení.



Cateye Cycling™

iOS:

○○○ (Other) > Web Manual > Air GPS II

Android:


☰ (Menu) > Web Manual > Air GPS II



Online návod

2 Měření

*Air GPS II nemůže měřit pokud je připojen k chytrému telefonu.



3 Zobrazení naměřených údajů


Pro zobrazení naměřených údajů a další informace, propojte cyklopočítač se smartphone a přetáhněte data.



Air GPS II
*Připojení k telefonu



Smartphone
(Cateye Cycling™)



Zobrazení trasy



Zobrazení údajů o jízdě



Zobrazení grafů

*Tento návod obsahuje obrázky z iOS, zobrazení v jiných OS může být odlišné a podle používané verze OS.

Pro podrobnější informace použijte online návod

OMEZENÁ ZÁRUKA – 2 roky pouze na cyklopočítač (Příslušenství/upevňovací pásky a vybití baterie je vyloučeno)

Pokud během normálního používání dojde k problémům, bude hlavní jednotka zadarmo opravena nebo vyměněna. Servis musí provést CatEye Co., Ltd. Chcete-li výrobek vrátit, pečlivě jej zabalte a nezapomeňte přiložit záruční list s instrukcemi pro opravu. Svě jméno a adresu napište, prosím, na záruční list jasně a čitelně. Pojištění, dopravu a poplatky za přepravu do našeho servisu hradí osoba vyžadující servis.

Dovozce:

Universe Agency spol. s r.o., Botičská 419/2, 128 00 Praha 2, (Mj- 1ks)

Dodávatel:

Universe Slovakia s.r.o., Johanna Vaillanta 3046/3, 913 11 Trenčianske Stankovce, (Mj- 1ks)

Varování (Nebezpečí smrti, Prevence vzniku nehody)

- Při jízdě se příliš nevěnujte činnosti cyklopočítače, může to být nebezpečné. Jezděte bezpečně!
- Držák upevněte bezpečně na kolo a pravidelně kontrolujte, jestli se některá část neuvolnila.
- Nikdy nerozebírejte nebo neupravujte základní jednotku a příložené součásti.

Upozornění (Prevence úrazu nebo poškození)

- Cyklopočítač nenechávejte v dosahu dětí.
- Pokud cyklopočítač používáte spolu se světlem, namontujte je co nejdále od sebe. Pokud byste je namontovali příliš blízko, mohlo by dojít k ovlivnění přenosu dat.
- Cyklopočítač splňuje normu IPX7 založenou na JIS C0920. Přesto jej nepoužívejte pod vodou, mohlo by to způsobit jeho nefunkčnost.
- Když vyjímáte cyklopočítač z držáku, držte pod ním ruku, aby neupadl na zem. Při pádu se může cyklopočítač poškodit.
- Nevystavujte cyklopočítač silným vibracím, nárazům nebo síle.
- Nenabíjejte nebo nepoživujte baterii jiným než doporučeným způsobem. Neskratujte baterii.
- Nenechávejte cyklopočítač dlouhodobě na přímém slunci.
- Nedávejte cyklopočítač do ohně nebo horkého zařízení.
- Pokud dojde k znečištění světla, očistěte jej hadrem navlhčeným v šetrném čisticím prostředku. Nikdy nepoužívejte benzin nebo ředidlo, které by mohli poškodit plasty.

Zacházení s dobíjecí baterií

Před první použitím nebo po delším skladování baterii dobijte: Kapacita baterie se může vlivem dlouhého skladování mírně snížit. Baterii vždy před použitím plně dobijte.

- Před použitím baterii plně dobijte.
- Pokud nebudete cyklopočítač delší dobu používat, doporučujeme jej uskladnit na nepřímém horkém a vlhkém místě.
- Při dlouhém skladování je důležité cyklopočítač jednou za 6 měsíců nechat alespoň 30min dobít.

Doporučení pro dobíjení a používání:

- Před dobíjením zkontrolujte zda se nedostali do dobíjecího konektoru nečistoty.
- Během dobíjení s cyklopočítačem netřeště.
- Pokud je PC ve spánkovém režimu, dobíjení nefunguje.
- Pokud je cyklopočítač dobíjen, vyjměte jej z nabíječky a vraťte zpět krytku konektoru.
- Dobíjení, vybíjení a skladování při vysokých teplotách může mít za následek rychlejší vybíjení baterie. Cyklopočítač neskladujte v rozpáleném autě nebo vedle topení. Dobíjet byste jej měli při teplotě 5 až 40°C.
- Pokud se vydrží cyklopočítač citelně sníží, přestože je baterie správně nabitá, blíží se konec životnosti baterie.

Doporučení ohledně likvidace:

Pokud se rozhodnete cyklopočítač vyhodit, vyjměte z něj nejdříve baterii a zlikvidujte ji v souladu s místními předpisy.

Použití se smartphone

Díky CatEye Cycling smartphone aplikaci můžete provádět nastavení cyklopočítače, zobrazovat a mazat údaje uložené v Air GPS II. Dále je možné importovat data i jízdě z cyklopočítače do smartphone a dále do PC. Podrobnější informace a návod naleznete na webu.

*Stažení a používání aplikace je zdarma.