




Jak nainstalovat

1



2



Povolte šroub, aby bylo možné stačit části B a C tak, že je bude možné vložit do vidlice.

※ Nepovolujte šroub o více jak dvě otáčky, aby se sestava nerozpadla.

3



Vložte sestavu do vidlice a utáhněte silou 1,5Nm.

※ Nepřetáhněte šroub.

4



Instalace je hotová.